

11. INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU ACTIVITATEA DE AMENAJARE ȘI ÎNȚREȚINERE SPAȚII VERZI

Art.1. Participarea la instructajele de SSM, însușirea instrucțiunilor proprii de prevenire și protecție și aplicarea corespunzătoare a prevederilor acestora reprezintă o obligație de serviciu.

Art.2. Pentru desfășurarea activităților în condiții optime, personalul are obligația ca la începerea programului de lucru să se prezinte apt pentru lucru.

Art.3. În timpul programului de lucru, exploatarea echipamentelor de muncă se va face numai conform instrucțiunilor de utilizare de către personalul care le are în dotare.

Art.4. Personalul unității își va desfășura activitatea în așa fel încât să prevină accesul neautorizat al altor persoane la echipamentul pe care îl are în dotare, în special în cazurile în care, prin accesul neautorizat, s-ar putea crea prejudicii, de orice natură, celorlalte persoane sau chiar unității.

Art.5. În cazul în care se constată anomalii în funcționarea echipamentului de muncă din dotare sau care pot împiedica buna funcționare a acestuia, personalul este obligat să întrerupă activitatea, să anunțe persoana desemnată pentru astfel de situații și pe superiorul ierarhic, fără ca prin aceasta să pună în pericol sănătatea și securitatea în muncă a propriei persoane, a celorlalți lucrători sau a altor participanți la procesul de muncă.

Art.6. Intervenția altor persoane decât a celor autorizate pentru întreținerea și repararea echipamentelor de muncă sau utilizarea echipamentelor de muncă care prezintă improvizații constituie abatere gravă de la prezentele instrucțiuni proprii de prevenire și protecție.

Art.7. Lucrătorii au obligația să-și însușească măsurile de prim-ajutor și să-l acorde în caz de accidentare a unui alt lucrător sau a altui participant la procesul de muncă și să pună în aplicare măsurile stabilite pentru astfel de situații.

Art.8. Instrucțiunile proprii de protecție a muncii pentru activitățile desfășurate de îngrijitorul clădiri, cuprind măsuri minime de prevenire a accidentării și îmbolnăvirii profesionale, luând în considerare pericolele specifice acestor activități și cerințele desfășurării proceselor de muncă în condiții de securitate.

Art.9. Dotarea salariaților cu echipament individual de protecție și alegerea sortimentelor adecvate se vor realiza în conformitate cu prevederile Normativului-cadru de acordare și utilizare a echipamentului de protecție.

Art.10. Înainte de începerea oricărei lucrări se vor verifica din punct de vedere tehnic sculele și utilajele cu care urmează a se lucra.

Art.11. Cosoarele, foarfecele și bricegele vor fi bine ascuțite, cu mânerele netede, având dimensiunile în funcție de mâna utilizatorului.

Art.12. Este interzisă utilizarea uneltelor manuale (sape, cazmale, prășitori, topoare, securi, săpăligi, seceri etc.) care au un grad de uzură avansat, nu sunt ascuțite, nu sunt bine fixate în cozi sau cozile și mânerul sunt sparte sau prezintă noduri sau așchii.

Art.13. Uneltele care prezintă muchii tăioase, atunci când nu sunt utilizate sau se transportă vor fi prevăzute cu apărători (teci) .

Art.14. Se interzice folosirea uneltelor specifice solurilor ușoare în soluri grele și invers.

Art.15. Tărgile vor avea dimensiuni de cel mult 80 x 60 cm, iar brațele acestora vor fi bine netezite, fără noduri, crăpături sau cuie.

Art.16. Lădițele necesare pentru transportul materialului săditor vor avea dimensiunile de cel mult 50 x 30 x 20 cm și vor fi prevăzute cu mânere bine fixate care să nu prezinte crăpături, cuie ieșite.

Art.17. Uneltele manuale vor fi păstrate în locuri special amenajate și vor fi așezate în așa fel încât să nu poată produce accidente.

Art.18. Utilajele mecanice și electrice vor fi deservite și întreținute numai de către personal calificat și autorizat, fiind interzisă încredințarea acestora altor persoane.

Art.19. Înainte de începerea lucrului, utilajele vor fi verificate din punct de vedere tehnic.

Art.20. La utilajele prevăzute cu motoare cu ardere internă (motounelte, motoferăstrău), la care se constată scurgeri de carburant, acestea vor fi oprite imediat, fiind interzisă pornirea lor până la remedierea deficiențelor.

Art.21. În timpul funcționării utilajelor (motounelte, motoferăstrău) este interzisă orice fel de intervenție.

Art.22. Intervențiile sunt permise numai după oprirea și blocarea contra pornirii accidentale.

Art.23. În timpul funcționării utilajelor care au montate pe ele agregate de cosit, conducătorul va interzice apropierea de utilaj a oricărei persoane.

Art.24. Este interzisă curățarea cuțitului tăietor în timpul funcționării motouneltei de cosit.

Art.25. La motocositori se va regla înălțimea cuțitului în funcție de denivelările terenului. Este interzis a se lucra pe un teren care, în prealabil, nu a fost curățat de pietre, sârme și alte asemenea corpuri dure, ce ar putea exista în zona de acțiune a cuțitului.

Art.26. Este interzis a se lăsa motorul utilajului pornit, fără a fi decuplat.

Art.27. La orice întrerupere a lucrului sau schimbare de poziție a utilajului, se va opri motorul și se va decupla cuțitul. Este interzisă trecerea de la un loc de muncă la altul cu agregatul în stare de funcționare.

Art.28. La executarea lucrărilor de întreținere în mod grupat, lucrătorii vor menține între ei distanța necesară pentru evitarea accidentării.

Art.29. Pentru lucrările de întreținere efectuate la înălțimi ce depășesc 2 m, cât și pentru executarea tăierilor la arbori înalți, lucrătorii vor fi dotați cu echipament individual de protecție adecvat, precum și cu dispozitive de lucru corespunzătoare condițiilor specifice în care se desfășoară lucrările de întreținere (pinteni, cârlige, scări mecanice etc.).

Art.30. Înainte de utilizarea centurilor de siguranță se va verifica rezistența acestora. Este interzisă folosirea celor necorespunzătoare.

Art.32. Lucrătorul care taie crengile uscate va ocupa o poziție laterală față de creangă și la același nivel cu aceasta, asigurându-se că jos, pe direcția de cădere a crengii, nu se află alte persoane sau bunuri materiale.

Art.33. Înainte de a se urca în arbore, lucrătorul va verifica rezistența trunchiului acestuia. Se interzice urcatul în arbori al căror lemn este în putrefacție sau a căror tulpină poate avea oscilații cu amplitudini mari.

Art.34. Înainte de a se urca pe scara rigidă, lucrătorul va controla rezistența și stabilitatea acesteia. Pe terenurile în pantă scara va fi asigurată prin legare și înfigere a extremităților inferioare în sol.

Art.35. (1)Scările care se sprijină pe arbori trebuie să aibe treapta superioară căptușită cu pâslă. Extremitățile inferioare ale acestor scări vor fi armate cu vârfuri metalice ascuțite pentru a se realiza o bună fixare în sol.

(2)Scările alcătuite din mai multe tronsoane trebuie să aibe capetele de îmbinare a tronsoanelor și lanțurile cu care se fixează de arbore în bună stare.

Art.36. Înainte de folosirea unei scări de frânghie, acesteia i se verifică rezistența prin atârarea de ea a 3 persoane. Când se utilizează, scara de frânghie, este obligatoriu să fie foarte bine fixată de arbore.

Art.37. Scările duble trebuie prevăzute cu armături metalice la ambele extremități, precum și cu limitatori de deschidere (lanț, frânghie) .

Art.38. (1)Pentru utilizarea, în condiții de securitate a scării mecanice, în prealabil, se va verifica starea tehnică a acesteia.

(2)Înainte de urcarea pe scară se va stabili direcția în care urmează să cadă ramura ce va fi tăiată.

(3)Scara mecanică se va instala pe direcția contrară celei de cădere a ramurii tăiate; se va asigura perfectă calare a scării.

(4)Zona de lucru va fi îngrădită și va fi prevăzută cu un indicator de securitate:

"PERICOL DE ACCIDENTE"

(5)Se interzice urcarea pe scara mecanică a unei persoane neinstruite în prealabil.

(6)Lucrările executate cu ajutorul scării mecanice se vor face numai sub supravegherea și controlul permanent al conducătorului formației de lucru, care răspunde nemijlocit de aceste operații.

Art.39. După terminarea lucrului sau în cazul întreruperii temporare a acestuia, scara mecanică va fi strânsă și pusă în poziție de repaus.

Art.40. Scările simple vor fi instalate numai pe soluri suficient de tari, în poziție verticală. Folosirea scărilor simple la înălțimi cuprinse între 2 și 5 m este admisă numai dacă acestea sunt asigurate de alte persoane de pe sol.

Art.41. La tăierea arborilor se vor respecta prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru exploatare și transporturi forestiere.

Inspector securitate și sănătate în muncă,
ing. Paula ZEPCIUC